

## Istruzioni di montaggio - KAWASAKI Z 750 2007



versione STUNT



versione ALTA  
PROTEZIONE



### Elenco Materiale:

- 2 viti Ø 5 x 10 (fissaggio posteriore)
- 1 vite Ø 5 x 30 (fissaggio anteriore centrale)
- 1 distanziale nero lunghezza 15 mm
- 3 dadi ( prigioniero in gomma )
- 2 silent blocs ( maschio/femmina) Ø 5 x 15 mm

### Montaggio:

Posizionare la mascherina fornita a corredo seguendo la perforatura.

Forare nei punti indicati con una punta Ø 9,5 mm

Posizionare i 3 dadi (prigionieri in gomma).

Fissare i 2 silent blocs sui due prigionieri in alto, stringere fino all'arresto.

Posizionare il parabrezza.

Fissare il parabrezza inserendo una delle due viti 5 x 10 (fissaggio posteriore), poi mettere l'altra vite 5 x 10 e aggiustare la posizione senza serrare le viti.

Posizionare la vite centrale 5 x 30 assieme al distanziale.

Dopo avere regolato la posizione del cupolino, stringere tutte le viti.