



! Original Schrauben und Muttern verwenden.
 • Use original screws and nuts.

! Achtung: Die Distanzbuchsen (4) entfallen, wenn der Motorschutz zusammen mit dem SW-MOTECH Schutzbügel (SBL.o6.283.100) montiert wird.

Attention: If you attache the skid-plate together with the SW-MOTECH crash bar (SBL.o6.283.100), you doesn't need the spacer (4).

WARNING / ATTENTION

Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.

Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.