



**In dotazione: 4 viti esagonali con rispettive boccole in gomma filetata e rondelle.**

**Posizionare i distanziali nei due fori in alto, tra la boccola filetata e la carenatura e stringerli moderatamente.**