BIKERFACTORY

SW.ZUB.00.001.30000/B
SW.ZUB.00.001.30100/B
SW.ZUB.00.001.30200/S

APPLICAZIONE:

IL KIT VERNICE LACQUER È STATO CREATO PER PERMETTERE PICCOLI RITOCCHI SU ARTICOLI VERNICIATI A POLVERE.
_ APRIRE IL PENNELLO BOTTIGLIA E CON L'AIUTO DELL' IMBUTO ALLEGATO, VERSARVI UN MISURINO (TAPPO) DI VERNICE A POLVERE.
_ AGITARE BENE E ATTENDERE CIRCA 2 MINUTI. SE L'OPACITÀ DELLA PITTURA NON È ANCORA SODDISFACENTE, AGGIUNGERE ALTRA POLVERE.
_ CONSERVARE LA VERNICE MISTA IN UN LUOGO FRESCO ED UTILIZZARE MAX. ENTRO 4 SETTIMANE.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:

LA SUPERFICIE DEVE ESSERE ACCURATAMENTE PULITA, ELIMINARE EVENTUALE RUGGINE, GRASSO E OLIO.

APPLICARE CON L'APPOSITO PENNELLO.

PROPRIETÀ MODIFICATE DOPO L'ESSICAZIONE:

DOPO L'ESSICAZIONE, LA VERNICE PRENDERÀ LA TONALITA PIÙ CORRISPONDE POSSIBILE AL COLORE ORIGINALE DELLA VERNICIATURA A POLVERE.
LA BRILLANTEZZA È SOGGETTO A FLUTTUAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI.
LE TONALITÀ DEL METALLO E L'ETÀ DELLA VERNICE ORIGINALE POSSONO PORTARE A LEGGERE VARIAZIONI.